

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal alsó és középső része közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó, vékony élét a részbe, a réstágító mellé. Hajlítsa a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a műszerfal alsó része mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal felső része és a szegély közötti részbe. Nyomja a ProClip felső, vékony élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2017-2022)

