

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a középkonzol és a műszerfal közötti részbe a képen látható módon. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja a réstágítókat a konzol kerete és a kijelzőt körülvevő keret közötti részbe. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Viper (2013-2017)

