

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Felfogató rész

2. rész: ProClip előlap



1. Nyomja az 1. rész vékony, alsó élét a szegély és a műszerfal közötti résbe. Nyomja lefelé, hogy az éle teljesen a résbe menjen.

2. Fordítsa fel a szerelőlapot a műszerfalra.



3. Illessze a 2. részt az 1. részre, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Stinger (2018-2023)

