

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre.

3. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i20 (2019-2020)

