



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol oldalfalán található részbe, a térdpárna mögé.



2. Óvatosan fordítsa a ProClipet a vezető oldala felé, ezzel egy időben tartsa az alsó élét a részben, hogy a helyére akadjon.



3. Húzza a ProClipet felfelé, a konzol élére (vigyázzon, hogy ne karcolja meg a konzolt). Nyomja a ProClip felső élét a középkonzol és a körülvevő keret közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lamborghini Huracan (2016-2023)