

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip felső élét felfelé a rádiót körülvevő keret és a közép konzol közötti részbe.
2. Csúsztassa a ProClipet jobbra.
3. Akassza a ProClip alsó élét a tárolót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 2-series Active Tourer, F45 (2014-2021)

