



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törölkendőt a terület megtisztításához, ahova a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip felső részének ferde szélét a dízléc és a középkonzol kerete közötti részbe.



2. Nyomja le a ProClip-et, és akassza be az alsó szélét a középkonzol alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Aviator (2020-2025)

