

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClipet balra. Nyomja a ProClip jobb oldalát a szellőzőnyílásba és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is helyezhető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Outback (2020-2026)

