



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a hőmérséklet szabályozó feletti panel és a párnázott műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet előre és nyomja előre a felső részét, hogy az alsó éle megfelelően beakadjon a panel mögé.



3. Akassza a ProClip felső élét a kijelzőt körülvevő keretbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Evoque (2019-2023)

