



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borításait a ProClip-ről. Akassza a rovátkolt alsó élt a szellőzőkeret köré.



2. Nyomja előre a ProClip-et, és akassza a rovátkolt felső élt a szellőzőkeret alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2020-2024)

