

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a pohártartó és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középkonzol felső és elülső része közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Blazer (2020-2025)

