

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztításához, ahová a ProClip-et fel kívánja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Akassza be a ProClip alsó részét a közép konzol széléhez.



2. Nyomja be a ProClip felső részét a résbe a sebességváltó körüli panel és a közép konzol kerete között.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (Type 992) (2020-2026)

