

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a légbeömlő keretét körülvevő és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja erősen lefelé a ProClip felső részét, hogy meghajoljon. Nyomja a felső részt előre, és óvatosan engedje el, hogy a felső szögletes él a légbeömlő keretét körülvevő és a műszerfal közötti részbe kerüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Colt (2023-2026)
- Renault Clio V (2020-2026)

