

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő keret és a középkonzol panel közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó élét a jobb oldali konzol oldalfala alá.

3. Nyomja a ProClipet balra, amíg a vékony bal éle teljesen a részbe nem megy, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A8 (2018-2024)

