

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is elhelyezhető, azonban ebben a pozícióban az eszköz kitakarhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Kamiq (2020-2025)

