



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegeit. Akassza a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlása fölé.



2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a panel és a műszerfal túlnyúlása közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 208 (2020-2026); Peugeot 2008 (2020-2026)

