



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is elhelyezhető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Interstar (2022-2024); Nissan NV400 (2021-2022)

- Opel Movano (2020-2022)
- Renault Master (2020-2024)