

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlás alá.

2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre. Akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová, illetve a kormánykerék bal oldalára is telepíthető. Azonban figyelje rá, hogy a telepített eszköz ne takarja ki a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Supra (2020-2026)

