

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a középkonzolt körülvevő keret jobb felső sarka mögé. Csúsztassa a ProClipet a részbe, a kormánykerék irányába, hogy a szellőzőnyíláson legyen.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GLC-Class (2020-2022)