



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót/berendezést a ProClip helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó részének hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előrefelé. Akassza a ProClip felső részének hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Puma (2020-2025)

