



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a párnázott és a kemény műanyag konzol panelek közötti részbe. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

2. Helyezze a réstágítót a közép konzol alatti szegélybe.



3. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy az alsó részét be tudja helyezni a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Corsair (2020-2022)

