



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az éle a panel és a körülvevő keret közötti részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

3. Figyelem! NEM ajánlott nagyobb készülékekhez, mivel megakadályozhatja az ablaktörlő kar működését.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Venue (2020-2022)