



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső, vékony részét a szellőzőnyílást körülvevő keret mögötti részbe. Ezt a ProClipet közel kell helyezni szellőzőnyílás középső központjához.

2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és akassza az alsó élét a szellőzőnyílás alsó élébe.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Escape (2020-2025)

