



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a szellőzőnyílás keretének bal oldalába.

2. Nyomja a ProClipet jobbra és akassza a jobb élét a szellőzőnyílás keretének bal oldalába.

3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Highlander (2020-2023)

