

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol és a műszerfal között található részbe. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét és akassza az élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja felfelé az alsó részt, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is helyezhető.

4. A ProClip a helyére került.

# **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Skoda Octavia IV (2020-2026)