



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést a ProClip helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáit a ProClipről. Akassza a ProClip alsó, barázdált élét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált él beakadjon a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2021-2026); Audi S3 (2021-2026)

