



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a párnázott műszerfal felső része és a sebességmérőt körülvevő műanyag keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a műanyag és a sebességmérőt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja előre a ProClip elülső élét, hogy meggyőződjön arról, hogy a panelben marad miközben a tartót jobbra forgatja. Húzza a tartót maga felé és akassza a jobb élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a jobb éle megfelelően a helyére kerüljön. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Seltos (2023-2022)