



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő keret és a párnázott műszerfal közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Ez a ProClip a jobb és a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Trail Blazer (2020-2023)