

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes útmutatót, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést csak a ProClip helyére rögzítése után szabad csatlakoztatni.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről. Nyomja a ProClip bemetszett bal szélét a szellőzőkeretre úgy, hogy a ragasztószalag rögzüljön.



2. Nyomja a ProClip jobb részét balra/előre. Akassza a bemetszett jobb szélét a szellőzőkeretre.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Colorado (2015-2022)

