

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban az eszköz ebben az esetben kitakarhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2021-2026)
- Cupra Formentor (2021-2026); Cupra Leon (2020-2025); Cupra Leon Sportstourer (2020-2026)

