

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip felső élét a vezérlő panel és a körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére kerüljön.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyíláshoz is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2021-2024)

