



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre és akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is rögzíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac CT 4 (2021)

