

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a ProClip felső élét a műszerfal és a kijelző közötti részbe.



2. Húzza a ProClipet maga felé és akassza az alsó élét a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztó megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-5 (2021-2026)