



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szegély és a vezérlő panel közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a képen látható helyre.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy a felső része a részbe, a réstágító mellé akadjon. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2021-2026)

