

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Helyezze a mellékelt réstágítót az ezüst szegély és a szellőzőnyílás közötti részbe. Akassza a ProClipet a műszerfal túlnyúlásba, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal és a középkonzol közötti részbe. Nyomja felfelé a ProClipet, hogy az alsó éle teljesen bemenjen a részbe.



2.

Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az éle beakadjon a részbe, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová rögzíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Suburban (2021-2024)