

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A jármű egy tárolóval rendelkezik a kijelző alatt. A ProClipet a tároló és a hőmérséklet szabályozó közötti területre kell rögzíteni. Tartsa a ProClipet úgy, hogy a hosszabbik kar lefelé nézzen. Keresse meg a tároló alatt található szegélyt: a műszerfal puha burkolata és a hőmérséklet szabályozót körülvevő kemény keret között. Helyezze a ProClip alsó élét ebbe a részbe.



2. Fordítsa felfelé a konzolt úgy, hogy az alsó része a részben maradjon. Nyomja a felső részt a műszerfal puha burkolata és a tároló alsó éle közötti részbe.

3. Ez a ProClip bárhová rögzíthető a tároló lapos széle mentén.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Bronco Sport (2020-2024)