



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal részét a kerek keretbe.

2. Húzza el a ProClip jobb oldalát a műszerfaltól. Ezzel egy időben nyomja a jobb oldalát előre és akassza az élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közé.



3. Nyomja előre a ProClipet, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2022-2024)

