



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót vagy felszerelést a ProClip helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részét a puha műszerfal párkány és a műszerfal kemény teteje közötti részbe.

2. Húzza maga felé és lefelé a ProClip alsó élét. Akassza be az alsó élt a műszerfal párkány alá.

3. A ProClip rögzítve van.



4. A ProClip rögzítve van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Macan (2021-2024)

