

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Akassza a ProClip felső élét a panel és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.

2. Húzza a ProClip alsó részét lefelé és akassza az alsó élét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Jazz Hybrid (2021-2026)

