



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip alsó élét a szegély és a műszerfal túlnyúlás közötti részbe a szellőzőnyílásnál.

2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle bemenjen a részbe.

3. Húzza a ProClip felső részét felfelé/előre. Akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang Mach-E (2020-2026)

