

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Húzza a ProClip felső részét felfelé/előre és akassza az élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja előre a ProClipet, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- MG ZS (2020-2026)