

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást és a körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a középkonzol közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a réstágító mellé beakadjon. Nyomja előre a ProClipet, hogy teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q4 (2021-2024)

