



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.
Helyezze a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2.
Nyomja a ProClip bal oldalát jobbra és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.
3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztó megfelelően tapadjon.
4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Mokka (2021-2026); Opel Mokka E (2021-2026)

