

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Akassza a ProClip felső élét a kijelzőt körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élét előre a kijelzőt körülvevő keret és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip alsó élét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztó megfelelően megtapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq 5 (2021-2025)

