

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe (a képen látható helyre). A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító alá.

2.

Nyomja az élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3.

Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe (a képen látható helyre). Akassza a ProClip bal élét a részbe, a réstágító alá. Nyomja balra a ProClip bal oldalát, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2022-2026);
Mercedes Benz CLE-Class (2024-2026); Mercedes
Benz GLC-Class (2023-2026)