



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal szegély és a szellőzőnyílást körülvevő szegély közötti részbe. Nyomja/fordítsa a ProClip felső részét előre, hogy az alsó éle a szegély mögé akadjon.



2. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét az ezüst szegély és a szellőzőnyílás közötti részbe, a képen látható módon.

3. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a két réstágító közé. Nyomja lefelé/előre a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen beakadjon a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Forte (2019-2024)

