



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő kemény műanyag keret és a szellőzőnyílás kerete közötti részbe, a képen látható módon. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

2. Nyomja a réstágítókat a kemény műanyag szellőzőkeret és a felső műszerfal panel közötti részbe, a képen látható módon. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a felső éle bepattanjon a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2020-2023)