

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a ProClip élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a puha műszerfal szegély közötti részbe.



2.

Fordítsa a ProClipet lefelé és akassza az alsó élét a sztereó és a puha műszerfal szegély közötti részbe.



3 és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2019-2025)

