

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Nyissa ki a műszerfal tetején lévő rekeszt. Nyomja a mellékelt résnyitót a rekesz és a műszerfal közötti részbe, hogy a rés táguljon. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását.

2. Akassza be a ProClip felső részén lévő burkolt peremet a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



3. Helyezze ujjait a szerelőlemez mögé, és húzza a ProClip-et maga felé. Akassza be a szögletes alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Trafic (2022-2026)
- Nissan Primastar (2022-2026)

