



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. 2. Nyomja a mellékelt résnyitó lekerekített, vastagabb szélét a vezérlőpanel és a középkonzol közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását.



2. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes peremet a középkonzol túlnyúlása alá.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a hornyolt él a résnyílás melletti részbe pattanjon. Húzza ki a résnyitót.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Trafic (2022-2026)
- Nissan Primastar (2022-2026)

